

# PFLEGETIPPS

Reinigen Sie die Klingen und die Gangstelle Ihrer Jaguar-Schere täglich mit einem weichen Tuch. Geben Sie dann einen Tropfen Jaguar-Pflegeöl auf die Gangstelle, um eine optimale Schneidleistung zu erzielen. Öffnen und schließen Sie die Schere mehrmals, um das Öl zu verteilen.

## Warum sollten Sie die Gängigkeit Ihrer Schere regelmäßig prüfen?

Eine ideale Gängigkeit gewährleistet ein weiches Öffnen und Schließen und einen sanften Schnitt. Ihre Schere wird in jeder gewünschten Position und in jedem gewählten Schneidewinkel eine optimale Schneidleistung aufweisen, und die Kantenschärfe bleibt erhalten.

1. Ist der Gang zu lose eingestellt:

Die Haare könnten abknicken oder beim Schneiden „geschoben“ werden.

2. Ist der Gang zu fest eingestellt:

Die Schneiden der Schere könnten beschädigt werden.

## Prüfen Sie die richtige Gängigkeit

Ihrer Schere im allgemeinen täglich bzw. immer dann, wenn Sie eine Veränderung der Schneidleistung der Schere feststellen.

Der Gang kann durch vorsichtiges Öffnen und Schließen der Schere geprüft werden. Wenn er richtig eingestellt ist, sollten sich die Klingen der Schere sanft schließen lassen, nicht zufallen, und beim Schneiden wird zum Schließen der Schere nur ein Minimum an Druck benötigt.

3. So ist die Gängigkeit Ihrer Schere richtig eingestellt:

Schließen Sie Ihre Schere vorsichtig. Die Fotos zeigen, bei welchem Öffnungswinkel Sie bei richtig eingestelltem Gang erstmals den ersten Kontakt der beiden Klingen bzw. einen ganz leichten Widerstand zwischen den Klingen spüren sollten.

## Einstellen der Gängigkeit

Alle Jaguar Scheren zeichnen sich durch die VARIO- oder VARIO-PLUS-Schraube zum individuellen Einstellen der Gängigkeit aus.

### Wenn Sie eine festere Gängigkeit wünschen:

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn mit einer 1/16-Umdrehung (3-4 Minuten auf dem Ziffernblatt einer Uhr). Prüfen Sie die korrekte Gängigkeit wie oben beschrieben. Sollte sie immer noch zu lose sein, wiederholen Sie den Vorgang solange, bis die richtige Gängigkeit erreicht ist.

### Wenn Sie eine leichtere Gängigkeit wünschen:

Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn mit einer 1/16-Umdrehung. Prüfen Sie dann die Gängigkeit und wiederholen Sie ggf. den Vorgang.



1. Gang zu lose



2. Gang zu fest



3. Gang genau richtig



...the inspiration in your hands